

LAVT VANDTRYK:

Lavt tryk i vandhanen

Er der ingen vand i hanen, eller er trykket faldende, kan det skyldes flere forhold:

1. Er udløbet tilstoppet

Dette er langt den mest almindelige årsag til lavt tryk i vandhanen. Ved udløbet af din vandhane sidder en lille si, kaldet perlator, som fanger små sten i vandet. Den skal renses med jævne mellemrum. Det kan du sagtens selv gøre ved at afmontere perlatoren med en universaltang og skylle stenene væk, hvorefter du skruer den fast på vandhanen igen.

Hvis perlatoren er tilkalket, kan du lægge den i eddike natten over, så kalken opløses. Skyl perlatoren grundigt, inden du monterer den igen på hanen.

2. Er vandforsyningen afbrudt

Spørg din nabo, om han også mangler vand. Hvis han gør det, tyder det på, at vandforsyningen til området af en eller anden grund er afbrudt. Se aktuelle driftsforstyrrelser Lindholm Vandværk a.m.b.a hjemmeside eller ring til driftsleder Brian Rex Hansen 21 68 02 90 i tidsrummet fra man. kl. 7.00 til fre. kl. 13.00

Udenfor tidsrummet skal du ringe på vagttelefon tlf. 77 43 91 50

Er du usikker på, hvilket vandværk du får vand fra, kan du få besked på siden [Tjek dit vand](#).

3. Rust og kalk i rørene

Lavt tryk i vandhanen kan også skyldes, at din installation er ved at have nået en alder, hvor rørene er begyndt at lukke til på grund af rust og kalk. Kontakt din VVS-installatør og lad ham kigge på sagen.